

Kurzanleitung **MULTI RAIN UniWa**

1. Zeiteinstellung

Taste **Z** ► Tage ► Stunden ► Minuten ► Pause
Einstellungen werden mit (+) geändert

Zeit	2	10:22
------	---	-------

Taste **S**

2. Umschalten der Betriebsart von Zeit auf Sensorbetrieb

Taste **S + P** gleichzeitig
dann Taste **P** festhalten und Taste (+) drücken

}

Stop		UniWa
		ZeitWa
		UniWa
Aus	2	10:22

Taste **S**

3. Programmieren von UniWa

Taste **P** dann **Z** es erscheint **F1**

P-Prog		Z-Zeit
--------	--	--------

Mit ► Bewässerungsfreigabe Anfang mit (+) einstellen,
mit ► Bewässerungsende mit (+) einstellen,

F1		00:00 - 00:00
----	--	---------------

z. B.

es erscheint **F1 1234567** mit ► und (+) Tage an denen bewässert werden darf – festlegen.

F1		07:00 - 18:00
F1		1234567

Taste **S**

Stand by	2:	10:22
----------	----	-------

4. Wasserzeiten festlegen

2 x Taste **P** ► mit (+) Feuchtesollwert bestimmen

z. B.

bei **Z** erscheint

1 = 00%	soll	00%
---------	------	-----

1 = 00%	soll	45%
---------	------	-----

1 = Tensio	=	0
------------	---	---

dann mit ► bis **1 W = soll 0:00:00** erscheint

1 W – soll		0:00:00
------------	--	---------

mit ► und (+) Wasserzeit für den Kreis 1 festlegen,

mit ► und (+) Pausenzeiten für den Kreis 1 festlegen,

1 P – soll		0:00:00
------------	--	---------

mit ► weiter bis Zähler 0000 erscheint

1 Zähler		0000
----------	--	------

mit ► und (+) Wasserzeit für den Kreis 2 festlegen

2 W – soll		0:00:00
------------	--	---------

.

usw. bis Kreis 12

12 W – soll		0:00:00
-------------	--	---------

Taste **S** drücken

Ausführlichere Angaben erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des *Multi Rain* Gerätes Seite 21 - 26.

5. Sondereinstellungen für UniWa

5.1. Taste **M** (manuelle Bewässerung)

Taste **S** für Programmunterbrechung dann Taste **M** es erscheint

Sektor <u>1</u> 00:00:00

Mit (+) und (▶) einstellen (Sektorwahl und Bewässerungszeit)

mit (▶) aktivieren es erscheint: z.B. 3. Sektor und Donnerstag 10Uhr33

P3	4	10:33
----	---	-------

Taste **S** (Eingabeabbruch oder Stop der manuellen Bewässerung – Hauptmenü)

5.2. Test: gleichzeitig (◀) und (+)

Test	>0:00:00
------	----------

Eingabe Stunden (▶) Minuten (▶) Sekunden, mit (▶) starten

(alle Kreise werden gleich lang bewässert)

5.3. Reset: gleichzeitig (▶) und

Reset=P	Stop=P
---------	--------

(oder Hardware-Reset im Gerät)

Taste **P** = „Reset“ (Achtung: alle Daten sind gelöscht)

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

5.4. Tastatur sperren: (gegen unbefugtes Bedienen)

xxx	00:00
-----	-------

Taste (◀) 3 x ; dann (▶) 3 x (Tastatur gesperrt)

(zwischen Stunden und Minuten erscheint abwechselnd ein Punkt und ein Doppelpunkt)

Tastatur entsperren (▶) 3 x (◀) 3 x (▶) 3 x

(gleicher Vorgang wie beim Sperren)

5.5. Umschalten ZeitWa – UniWa – UniWaDü

STOP	ZeitWa
------	--------

Taste **S** drücken und gedrückt halten.

dann Taste **P** drücken (Anzeigen Stop ZeitWa bleibt nach dem Loslassen stehen)

Taste **P** drücken und gedrückt halten

dann Taste (+) drücken

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

5.6. System Stop

Sys-STOPx	0:00
-----------	------

Bei längerem Drücken der Taste **S** (ca. 10 sec.) erscheint

(Es wird nun kein Bewässerungsstart mehr durchgeführt)

Vorgang wiederholen (normale Display-Anzeige erscheint wieder)

(evtl. Zeitbewässerung neu starten)

Unterbrechung: (Anzeige über die Dauer der Spannungsunterbrechung)

Unterbr	0:00:00
---------	---------

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

Bewässerungstechnik

