

Elektronik-Jeske e.K.

Kurzanleitung **MULTI RAIN ZeitWa**

1. Zeiteinstellung (Uhrzeit)

Taste **Z** ► Wochentag ► Stunden ► Minuten ►

Pausen zwischen den Sektoren (Std., min, sek)

Pumpe bei Pause **ja P = 1; nein P = 0**

Einstellungen werden mit **(+)** geändert

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

Zeit	<u>1</u>	0:00
------	----------	------

V-Zu	P=0	0:00:00
------	-----	---------

2. Automatikprogrammierung der Bewässerungssektoren

2.1. Startzeit 1 (8 Startzeiten möglich)

Taste **P** Startzeit 1-8 ► Stunden ► Minuten ►

Start <u>1</u> :	0:00
------------------	------

2.2. Wochentag (1=Montag; 2=Dienstag; usw. –7)

Es erscheint Start x.....mit ► und **(+)**

- an welchen Tagen bewässert werden darf – festlegen ►

Start x:
----------	-------

2.3. Wiederholung mit ► und **(+)** Anzahl der Wiederholungen des Bewässerungsvorganges festlegen.

0 Wiederholung

2.4. Wasserzeiten für einzelne Kreise festlegen:

mit ► und **(+)** Wasserzeiten für Kreis 1 festlegen ►

dann Kreis 2 usw.

Sektor 1 0:00:00

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

3. Sondereinstellungen

3.1. Taste **M** (manuelle Bewässerung)

Taste **P** Programmbewässerung (Start 1-8)

(siehe Punkt 2.1.)

mit ► starten.

Taste **Z** bewässern eines bestimmten Kreises.

mit ► und **(+)** einstellen – mit ► aktivieren

P-Prog Z-Sektor

Start 1

Sektor 1 0:00:00

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

Elektronik-Jeske e.K.

- 3.2. Test: gleichzeitig ◀ und ⊕
Eingabe Stunden ▶ Minuten ▶ Sekunden, mit ▶ starten
(alle Kreise werden gleich lang bewässert)

Test > 0:00:00

- 3.3. Reset: gleichzeitig ▶ und ⊕
(oder Hardware-Reset im Gerät)
Taste **P** = „Reset“ (Achtung: alle Daten sind gelöscht)

Reset=P Stop=P

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

- 3.4. Nachstart: gleichzeitig ◀ und ▶ (bei Stromausfall)
ändern mit ⊕ Stunden ▶ Minuten
(Länge des Stromausfalles – und doch bewässern)

Nachstart immer

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)

- 3.5. Tastatur sperren: (gegen unbefugtes Bedienen)
Taste ◀ 3 x; dann ▶ 3 x (Tastatur gesperrt)
(zwischen Stunden und Minuten erscheint abwechselnd ein Punkt und ein Doppelpunkt)
Tastatur entsperren ▶ 3 x ◀ 3 x ▶ 3 x
(gleicher Vorgang wie beim Sperren)

xxx 00:00

- 3.6. System Stop
Bei längerem Drücken der Taste **S** (ca. 10 sec.) erscheint
(Es wird nun kein Bewässerungsstart mehr durchgeführt)
Vorgang wiederholen (normale Display-Anzeige erscheint wieder)
(evtl. Zeitbewässerung neu starten)

Sys-Stop x 0:00

Unterbrechung: (Anzeige über die Dauer der Spannungsunterbrechung)

Unterbr 0:00:00

Taste **S** (Eingabeabbruch – Hauptmenü)